



- Üstten kumandalı vinç makinası şasesi kurulumu için yapılacak ilk iş, makine üste kurulur ve su terazisiyle teraziye alınarak yukarıdaki kelepçesine paralel olarak yukarı sabitlenir.
- Makina ile beraber verilmiş olan yukarıdaki resimde belirtilen kelepçesi çatı veya kat aralarına çıkarılarak resimde görüldüğü gibi emniyetli ve sağlıklı bir biçimde sabitlenir.
- Makinanızın motorunu ve ara kablosunu mutlaka ehliyetli bir elektrikçiye bağlatınız. İlk çalıştırmada şalter kolunu geriye çekerek, halatın yukarı yönlü çalışıp, otomatik kolun devreye girdiğinden emin olunuz. (Not: Şalter kolu geri çekilince halat yukarı, kolu ileri itince halat aşağı yönlü olmalıdır.)
- Makina elektrik ve pano bağlantıları emniyetli ve sağlam bir şekilde yapılarak kanca kovaya takılır.
- Elektrikli modellerde topraklama hattının çekilmesi muhakkak zorunludur. Aksi takdirde herhangi bir olumsuz durumda, firmamız hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmez.
- Makina kaldırma kapasitesi yüksekliğe ve elektrik voltajına bağlı olarak ; 500 kg dan 200 kg kapasiteye kadar düşebilmektedir.
- Makina başında çalışacak olan operatörün emniyetli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için ilk birkaç çalıştırmada kovaya bir şey konulmaz ve boşta çalıştırılarak makinaya operatörün alışması sağlanır.
- Makinanızın bakımı her iş bitiminden sonra fiş elektrikten çıkarılarak, hareketli çalışan kısımlar (makarası, halat...vb.) gres ile yağlanacaktır. Yağlama ne kadar sık olursa makinanızın ömrü o kadar uzun olacaktır.
- MAKİNANIZIN KONTROLLERİ YAPILMIŞ OLUP, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLMİŞTİR. İMALATTAN DOĞABİLECEK HATALARA KARŞI 1 (BİR) YIL GARANTİLİDİR. MOTOR VE ELEKTRİK AKSAMI, GARANTİ KAPSAMI HARİCİDİR.